





4.3. En tournant le régulateur de débit, vous pouvez augmenter ou diminuer la pression d'air dans les jets d'eau.



4.4. En déplaçant la buse, vous pouvez changer la direction de l'écoulement de l'eau (1), ou en le tournant, vous pouvez régler l'intensité de la circulation (2).



Code	003128
Modèle	Barcelona O Exclusive Plus 1100
Dimension	150x150 cm



Jet d'eau		Unité d'aspiration		Gérer		Jet d'air	
Régulateur de débit		Contrôleur électronique		Drainage		Lumière	

Toutes les dimensions sont en mm